

# 國立政治大學類比分機操作表

:拿聽筒  :撥碼  :掛聽筒 

功能	操作步驟	備註
撥總機	執行  →  (9)	
撥外線	執行  →  (0) 電話號碼	
轉接	執行 通話中 →   →  分機號碼 → 	
撥分機	執行  →  分機號碼	
預約外線	設定  →  (0) → 聽到忙線音 →   →  (#3) → 	當有局線空閒時，話機會自動振鈴，拿起聽筒，聽到撥號音，可直接撥外線 FNO72
	取消  →  (*3) → 	FNO73
預約內線	設定  →  分機 → 聽到忙線音 →   →  (#3) → 	對方分機空閒時，話機會自動振鈴，拿起聽筒系統會自動振鈴對方分機
	取消  →  (*3) → 	
同群代接電話	執行 聽到響鈴聲 →  →  (13)	FNO 75
指定代接電話	執行 聽到響鈴聲 →  →  (11) →  響鈴之分機號碼	FNO 354
末碼重撥	執行  →  (#9)	FNO 101
三人會談	執行 通話中 →   →  第三人分機或外線 → 通話後 →  	
電話跟隨 (ALL FWD)	設定  →  (#1) →  欲設定分機 → 	FNO 70
	取消  →  (*1) → 	FNO 71
電話跟隨 (BUSY / NO ANSWER FWD)	設定  →  (#55) →  欲設定分機	FNO 363
	取消  →  (*55)	FNO 367
電話駐留	設定 通話中 →   →  (#2) →  00~99 → 	系統設定密碼為2碼，若在數位話機接回時請按PARK鍵 FNO 138
	取消 在任何分機  →  (#2) →  00~99	
個人簡速撥碼	設定  →  (*8)  組別 (0~9) →  外線號碼 聽到確認音 → 	FNO 401 設定外線號碼請加 0 FNO 404
	執行  →  (#8) →  組別 (0~9)	此功能為個人設定號碼
系統簡速撥碼	執行  →  (#7) →  組別 (000~499)	此功能為系統設定號碼，個人不可改
勿干擾	設定  →  (#50) → 	FNO 135
	取消  →  (*50) → 	FNO 136
電話保留	執行 通話中 →   (#4) → 	
	執行  →  (*4) 接回電話	